

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	45.0*49.0*18.0mm
工作温度	-30~+70℃ -45~+85℃
储存温度	-50~+90℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
TH4550XS-X/250-300MHz	250-300	0.60	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/280-310MHz	280-310	0.40	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/285-295MHz	285-295	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/289-359MHz	289-359	0.50	19.0	1.25	300
TH4550XS-X/290-310MHz	290-310	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/292-332MHz	292-332	0.40	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/300-350MHz	300-350	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/300-400MHz	300-400	0.60	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/300-420MHz	300-420	0.80	16.0	1.40	300
TH4550XS-X/320-415MHz	320-415	0.80	18.0	1.40	300
TH4550XS-X/345-415MHz	345-415	0.60	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/350-400MHz	350-400	0.40	20.0	1.20	300
TH4550XS-X/350-470MHz	350-470	0.50	19.0	1.25	300
TH4550XS-X/360-440MHz	360-440	0.40	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/360-470MHz	360-470	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/375-415MHz	375-415	0.40	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/380-480MHz	380-480	0.50	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/400-430MHz	400-430	0.25	25.0	1.15	300

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南


联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com



型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
TH4550XS-X/400-500MHz	400-500	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/400-520MHz	400-520	0.50	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/400-550MHz	400-550	0.60	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/400-600MHz	400-600	0.90	14.0	1.60	300
TH4550XS-X/412-512MHz	412-512	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/440-470MHz	440-470	0.25	25.0	1.15	300
TH4550XS-X/450-600MHz	450-600	0.50	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/460-605MHz	460-605	0.50	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/470-520MHz	470-520	0.40	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/470-610MHz	470-610	0.50	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/470-650MHz	470-650	0.60	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/500-700MHz	500-700	0.60	17.0	1.35	300
TH4550XS-X/520-570MHz	520-570	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/570-610MHz	570-610	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/600-900MHz	600-900	0.80	15.0	1.50	300
TH4550XS-X/610-960MHz	610-960	0.80	17.0	1.50	300
TH4550XS-X/620-862MHz	620-862	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/690-1000MHz	690-1000	0.60	18.0	1.30	300
TH4550XS-X/698-960MHz	698-960	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/700-1000MHz	700-1000	0.60	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/760-1010MHz	760-1010	0.50	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/800-900MHz	800-900	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/800-1000MHz	800-1000	0.40	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/800-1200MHz	800-1200	0.60	16.0	1.40	300
TH4550XS-X/806-960MHz	806-960	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/850-1000MHz	850-1000	0.40	23.0	1.20	300

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
TH4550XS-X/850-1150MHz	850-1150	0.40	20.0	1.25	300
TH4550XS-X/1010-1110MHz	1010-1110	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/1200-1300MHz	1200-1300	0.30	23.0	1.20	300
TH4550XS-X/1200-1400MHz	1200-1400	0.30	20.0	1.20	300

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N, 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com